



BASURATTI
HANDWRITE STUDIO

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Инструкция по первому запуску

Пошаговая настройка Basuratti Machine: от входа в Studio до первой печати настоящей ручкой.

Перед началом

Подготовьте устройство для входа в Studio, промокод от менеджера, блок питания машины и доступ к файлу работы.

КОРОТКИЙ МАРШРУТ

01

Studio

Telegram + промокод

02

Почерк

создать или выбрать

03

Документ

текст, лист, стиль

04

Машина

G-code + печать



**Откройте
Studio**

handwrite.basuratti.com/studio

Для запуска с телефона

Сохраните .gcode на телефон до подключения к Wi-Fi машины. После подключения интернет может временно пропасть.

Главное правило

Не закрывайте страницу управления во время печати. Браузер должен оставаться открытым до завершения процесса.

Комплект: машина, кабель ПК, магниты, стилус или ручка, блок питания.



Этап 1. Подготовьте файл в Handwrite Studio

Сначала создайте цифровую работу. После этого Studio подготовит .gcode - файл, который машина использует для движения пера.

01

Войдите через Telegram

Перейдите на handwrite.basuratti.com/studio, авторизуйтесь через Telegram и активируйте промокод, который выдал менеджер.

02

Создайте или выберите почерк

Откройте раздел «Библиотека Почерков». Создайте собственный почерк или выберите готовый вариант для первой печати.

03

Соберите документ

На главной нажмите «Новый документ». В редакторе задайте текст, лист, поля и нужный стиль письма.

04

Сохраните или экспортируйте

Работу можно сохранить в Studio или экспортировать в .gcode. Для запуска с телефона заранее сохраните .gcode на это же устройство.

Этап завершён


Продолжайте, когда .gcode файл сохранён на устройстве, с которого вы будете подключаться к машине.




Этап 2. Подключите Basuratti Machine

Разложите комплект на ровной поверхности. Сначала проверьте питание и Wi-Fi, затем переходите к загрузке файла и установке ручки.


Машинка и рабочая область



Кабель для ПК



Блок питания



Wi-Fi

Basuratti_Machine

пароль 12345678

Нормально

При подключении к сети Basuratti_Machine устройство может временно остаться без интернета. Это не ошибка: устройство подключено напрямую к машине.



Этап 2. Порядок подключения

Выполните действия по порядку. Так проще избежать ошибок при первом запуске.

01

Распаковка

Аккуратно распакуйте машинку и комплектующие. Поставьте машину на ровную устойчивую поверхность.

02

Питание

Подключите блок питания и включите переключатель. Короткое шипение моторов около 2 секунд означает успешный старт.

03

Wi-Fi машины

Откройте Wi-Fi на телефоне, планшете или ПК. Выберите Basuratti_Machine и введите пароль 12345678.

04

Страница управления

Дождитесь открытия страницы управления. Если она не открылась автоматически, откройте браузер после подключения к Wi-Fi машины.

05

Загрузка G-code


Загрузите созданный .gcode файл в интерфейс управления машиной. Не меняйте расширение файла.




Этап 3. Ручка, лист и стартовая точка

Качество письма зависит от точной подготовки: лист должен быть закреплён, а ручка должна касаться бумаги мягко, без лишнего нажима.


Магниты



Стикус или ручка




Рабочее поле



Калибровка ручки

Вставьте ручку или стилус в держатель. Опустите кончик к бумаге так, чтобы он касался листа мягко. Сильный нажим не нужен: он ухудшает движение и качество линии.

Стартовая точка перед печатью



Проверьте, что начало движения находится внутри листа.



Этап 3. Настройка и запуск печати

После подключения машины выполните финальные действия перед печатью.

06

Ручка и калибровка

Вставьте ручку или стилус в держатель. Настройте высоту так, чтобы кончик касался бумаги мягко, без сильного нажима.

07

Фиксация листа

Закрепите бумагу магнитами. Проверьте стартовую точку и убедитесь, что траектория не выходит за границы листа.

08

Старт печати

Нажмите запуск печати. Не закрывайте окно браузера и не блокируйте устройство до окончания процесса - иначе печать может прерваться.

09

После завершения

Аккуратно снимите лист. Если линия получилась слишком бледной или слишком плотной, скорректируйте высоту ручки и повторите печать.



Перед первым запуском

Проверьте эти пункты перед печатью, чтобы избежать ошибок подключения и срыва процесса.

Финальный чеклист

- ✓ Промокод активирован
- ✓ Почерк создан или выбран
- ✓ .gcode файл сохранён
- ✓ Wi-Fi Basuratti_Machine подключён
- ✓ Файл загружен в управление

Перед стартом

- ✓ Ручка откалибрована
- ✓ Лист закреплён магнитами
- ✓ Стартовая точка внутри листа
- ✓ Окно браузера открыто
- ✓ Устройство не блокируется

Важно

Не закрывайте браузер и не блокируйте устройство до окончания процесса. Если устройство временно осталось без интернета при подключении к сети машины - это нормально.

Поддержка

Если что-то не получилось, свяжитесь с менеджером. Он поможет с промокодом, подключением, калибровкой и первым запуском.